

Gebruiksaanwijzing Kwazar CleaningPro + handpomp 1 L

VOORBEREIDING OP HET GEBRUIK

Test vóór gebruik de werking van het veiligheidsventiel.

De volgende handelingen dienen te worden uitgevoerd met het reservoir gevuld met water tot de nominale capaciteit – zie de tabel met technische gegevens.

Schroef de kop erop (afbeelding 1/positie 2) en druk meerdere keren op de zuigerstang (afbeelding 1/positie 3) totdat het veiligheidsventiel automatisch opent (afbeelding 1/positie 4).

Als het ventiel correct werkt, zal de ventielen (afbeelding 1/positie 4) omhoogkomen (het ventiel opent), wat gepaard gaat met het geluid van ontsnappende lucht.

Druk altijd het reservoir af voordat je de kop verwijder!

Om het reservoir te ontluichten (afbeelding 1/positie 1), trek aan de ventielen van het veiligheidsventiel (afbeelding 1/positie 4) en houd deze positie minimaal 5 seconden vast, totdat de druk volledig is afgenomen.

Blokkeer of wijzig het veiligheidsventiel nooit.

WERKING VAN DE SPROEIER

Verwijder de kop (afbeelding 1/positie 2) en giet de sproeivloeistof in, die is voorbereid volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Schroef de kop terug (afbeelding 1/positie 2). Verplaats de sproeier naar de werkplek.

Pomp de sproeier met de zuigerstang (afbeelding 1/positie 3) ongeveer 20 keer volledig, totdat het veiligheidsventiel in werking treedt (afbeelding 1/positie 4).

Richt de sproeidop (afbeelding 1/positie 6) op het te besproeien oppervlak en druk de hendel van het klepmechanisme in (afbeelding 1/positie 5).

Met de sproeidop kun je de sproeistraal regelen.

Door de dop strakker of losser te draaien kun je verschillende sproeistanden bereiken – van fijne nevel tot een continue straal.

OPSLAG EN ONDERHOUD

Reinig de sproeier na elk gebruik grondig met schoon water.

Laat de druk uit het reservoir (afbeelding 1/positie 1) ontsnappen door aan de ventielen van het veiligheidsventiel te trekken (afbeelding 1/positie 4).

Verwijder de kop (afbeelding 1/positie 2), vul het reservoir (afbeelding 1/positie 1) met schoon water (ongeveer 0,25 van de capaciteit), Schroef de kop terug (afbeelding 1/positie 2) en pomp het reservoir op.

Voer een korte sproeibeurt uit om het sproeisysteem van het apparaat door te spoelen.

Laat daarna de druk weer ontsnappen (afbeelding 1/positie 1) en verwijder de kop (afbeelding 1/positie 2).

Verwijder het resterende water uit het reservoir.

OPSLAG VAN DE SPROEIER

De sproeier dient zonder druk te worden opgeslagen, bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C, op een schaduwrijke plaats, uit de buurt van warmtebronnen en buiten het bereik van kinderen.

Het is aan te raden om de kop los te draaien van het reservoir (afbeelding 1/positie 2). Smeer de bewegende onderdelen en afdichtingen van de sproeier periodiek in met siliconenolie. Deze olie is inbegrepen in de set.

RESTRISICO

Hoewel KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp van het apparaat met het oog op het elimineren van gevaren, zijn sommige risico's tijdens het gebruik onvermijdelijk.

Het restrisico ontstaat door onjuist gedrag van de gebruiker.

Het grootste gevaar doet zich voor bij de volgende verboden handelingen:

- het niet naleven van de hierin beschreven veiligheidsinstructies,
- het gebruiken van het apparaat voor een ander doel dan hier beschreven,
- het wijzigen van het apparaat zonder toestemming.

Wat betreft het restrisico wordt het product beschouwd als een apparaat dat is ontworpen en vervaardigd volgens de stand van de techniek op het moment van productie.

GEVAREN

Bij het gebruik van het apparaat kunnen de volgende gevaren optreden:

1. verwonding door het barsten van de drukhouder,
2. beschadiging van weke delen door contact met de sproeivloeistof,
3. brandwonden veroorzaakt door de sproeivloeistof,
4. vergiftiging door de sproeivloeistof.

Nederlandse vertaling van de gebruiksaanwijzing zoals in engels bijgeleverd bij het product. De bijgeleverde versie is data wydania 05.2020